

UT370

כיוון זמני צלולים

<p>● ● ● ●</p> <p>לחצנים קדמיים:</p> <p>S - + E</p> <p>E: הכנסת נתון S: בחירה</p>	
<p>תקציר כיוונים</p> <p>S 01: כיוון שנה:</p> <p>S 02: כיוון חודש ויום (תאריך):</p> <p>S 03: כיוון שעה, דקות ושניות:</p> <p>S 04: תצוגה 12 / 24:</p> <p>S 05: כיוון חורף / קיץ אוטומטי:</p> <p>S 06: כיוון זמני צלול:</p> <p>S 07: כיוון עוצמת קול:</p>	
<p>תקציר פעולות</p> <p>1. לכניסה לתכנות: לחצו על S למשך 3 שניות.</p> <p>2. ליציאה מהתכנות: לחצו על לחצן E פעמיים רצוף.</p> <p>3. לבדיקה: לחצו + ו- ביחד.</p> <p>4. למחיקה: לחצו על לחצנים E + למשך 3 שניות.</p>	

לחצו לחיצה ארוכה למשך 3 שניות על לחצן S עד שבתצוגה יהבהב 01. לחצו על לחצן S (בלחיצות קצרות) 5 פעמים עד שיהבהב 06 בצד שמאל. לחצו E. יופיע 01 מהבהב- זהו צלול מספר 1. לחצו E וכווננו את השעה הרצויה לצלול בעזרת הלחצנים של הפלוס (+) והמינוס (-). לחצו שוב E וכווננו את הדקות. לחצו E וקבעו את מספר השיר הרצוי מתוך השירים שעל הדיסק און קי, ניתן לשים עד 6 שירים ולבחור ביניהם. לחצו E. A יהבהב (A נועד לקבוע את אורך הזמן הרצוי לניגון השיר). לחצו E. בחרו 1 או 2 בעזרת לחצני הפלוס והמינוס. 1 הוא ניגון השיר מההתחלה ו-2 הוא ניגון השיר בהמשכים. לחצו E על מנת לקבוע את אורך הצלול. קבעו את אורך הדקות הרצוי ואז לחצו E, קבעו את אורך השניות ולחצו שוב E. אם רוצים ניגון של כל השיר, כאשר מופיע A מהבהב בתצוגה יש לחחוץ (+) ויופיע בתצוגה B מהבהב. לחצו E לאישור. לחצו שוב E ויופיעו ימי ההשמעה. בעזרת הפלוס והמינוס תוכלו לעבור על הימים. לביטול יום מסוים יש להגיע לאותו יום כאשר החץ יהבהב וללחוץ S. לסיום הכיוון של הצלול הראשון ומעבר לצלול השני לחצו E.

כיוון שנה, חודש, יום, שעה, דקות ושניות: לכניסה לכיוונים לחצו על S במשך 3 שניות רצופות. בתצוגה יופיע 01 מהבהב. בצד ימין תופיע השנה. לחצו E. השנה תהבהב. לשינוי לחצו (+) או (-) ולסיום לחצו E. בתצוגה יופיע שוב 01 מהבהב. לשינוי החודש והיום לחצו S פעם אחת. יופיע 02 מהבהב. בצד ימין יופיעו היום והחודש. לחצו E. החודש יהבהב. לשינוי השתמשו ב(+ או -). לחצו E. היום יהבהב. לשינוי לחצו (+) או (-) ולאחר לחצו E. 02 יהבהב. לשינוי שעה, דקות ושניות לחצו פעם אחת על S. 03 יהבהב ובצד ימין יופיעו השעה והדקות. לחצו E והשעה תהבהב. לחצו (+) או (-) ולאחר מכן E. הדקות יהבהבו. לחצו (+) או (-) ולחצו E. השניות יופיעו מהבהבות, לאיפוס לחצו (+) או (-) ואחר E פעמיים ליציאה.

כיוון זמן חורף / קיץ: לחצו לחיצה ארוכה על S למשך 3 שניות. יופיע 01 מהבהב. לחצו שוב על S פעמיים. יופיע 03. לחצו E והשעה תהבהב. לשינוי לחצו (+/-) ולאחר מכן E. הדקות יהבהבו. לשינוי לחצו (+/-) ולאחר מכן E. השניות יהבהבו. לאיפוס לחצו (+/-). לסיום לחצו פעמיים על E.

תקציר כיוון זמני צלולים

1. לחצו S ← החזיקו 3 שניות
לחצו S ← 6 פעמים (לכניסה לתכנות טיימר)
2. לחצו E ← (שמאל למטה מופיע מספר טיימר 01) וסימן  יופיע
3. לחצו E ← כיוון שעה ← 00:00 (+/- לכיוון)
4. לחצו E ← כיוון דקה ← 00:00 (+/- לכיוון)
5. לחצו E ← כיוון מספר שיר (1-6) ← 00 (+/- לכיוון)
6. לחצו E ← לכיוון: A מהבהב 1- ניגון שיר מההתחלה A:01 - (+/- לכיוון) 2- ניגון שיר בהמשכים A:02 - (+/- לכיוון) B מהבהב 1- ניגון כל השיר B:01 - (+/- לכיוון)
7. לחצו E ← לכיוון אורך זמן ניגון (דקות) ← 00:00 (+/- לכיוון)
8. לחצו E ← לכיוון אורך זמן ניגון (שניות) ← 00:00 (+/- לכיוון)
9. לחצו E ← לימי השמעה בשבוע (+/-) לעבור בין הימים. לחצו S לביטול/בחירת יום)
10. לחצו E ← למעבר לטיימר הבא ← והמשיכו שוב מסעיף 3